
INDICE

CATALOGO GENERALE

UTENSILI PER TORNITURA // UTENSILI ROTANTI



INDICE

INDICE PER CODICE DI ORDINAZIONE

A.....	2
B.....	2
C.....	3
D.....	4
E.....	5
F.....	5
G.....	5
H.....	6
I.....	6
J.....	7
K.....	7
L.....	7
M.....	7
N.....	8
O.....	9
P.....	9
Q.....	9
R.....	9
S.....	9
T.....	11
U.....	12
V.....	12
W.....	14
X.....	14
Z.....	14



INDICE PER CODICE DI ORDINAZIONE

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
A					
A000-DCLNR/L12	BARRA ALESATRICE DIMPLE BAR	E014	APX3000R000WA000A	APX3000 tipo fresa	K040
A000-DDUNR/L15	BARRA ALESATRICE DIMPLE BAR	E014	APX4000-000A00RA	APX4000 tipo fresa a spianare	K048
A000-DSKNR/L12	BARRA ALESATRICE DIMPLE BAR	E015	APX4000R000M00A00	APX4000 tipo fresa	K048
A000-DTFNR/L16	BARRA ALESATRICE DIMPLE BAR	E015	APX4000R000SA000A	APX4000 tipo fresa	K047
A000-DVUNR/L16	BARRA ALESATRICE DIMPLE BAR	E016	APX4000R000WA000A	APX4000 tipo fresa	K046
A000-DWLNRL/00	BARRA ALESATRICE DIMPLE BAR	E016	APX4K-000A00A000RA	APX4000 tipo fresa	K052
A000-PCLNR/L00	P tipo barre alesatura	E037	APX4KR000000000000A	APX4000 tipo fresa	K052
A000-PDQNR/L15	P tipo barre alesatura	E038	AQXR0000A/N00S/L	AQX tipo fresa	K068,K069
A000-PDUNR/L00	P tipo barre alesatura	E037	AQXR000M00A00	AQX tipo fresa	K070
A000-PDZNR/L15	P tipo barre alesatura	E039	ARPP-000A00AR	ARP tipo fresa a spianare	K136,K141
A000-PSKNR/L00	P tipo barre alesatura	E036	ARPPR000SA00L/M	ARP tipo fresa	K138,K141
A000-PTFNR/L00	P tipo barre alesatura	E036	ARPPR000AM0000	ARP tipo fresa	K139,K141
A000-PWLNRL/06	P tipo barre alesatura	E038	ARP6PR000000A	ARP tipo fresa a spianare	K137
AEMW0000000ER	Inserto (Per frese a finire tipo BAE)	J021	ASS0	Primavera (Per taglienti tipo AJX/BRE/CV)	C032
AHX440S-0000000R	AHX440S tipo fresa a spianare	K023			K076—K079,K134
AHX640S-0000000R	AHX640S tipo fresa a spianare	K027	ASX400-000000R	ASX400 tipo fresa a spianare	K036
AHX640W-000000R/L	AHX640W tipo fresa a spianare	K025	ASX400R000M16	ASX400 tipo fresa	K037
AJS0000T00	Vite di fissaggio	M003	ASX400R000S32	ASX400 tipo fresa	K037
AJX00-000	AJX tipo fresa a spianare	K084	ASX445-000000R/L	ASX445 tipo fresa a spianare	K017
AJX00-000000R	AJX tipo fresa a spianare	K076	ASX445R000S32	ASX445 tipo fresa	K018
AJX00R0000000	AJX tipo fresa a spianare	K076,K084	AXD4000-000000R0	AXD4000 tipo fresa a spianare	K054
AJX00R000AM00	AJX tipo fresa a spianare	K077	AXD4000R000SA000A/B	AXD4000 tipo fresa	K055
AJX00R000SA00S/L/ES/EL	AJX tipo fresa	K078,K079	AXD7000-000000R0	AXD7000 tipo fresa a spianare	K060
AM2MB	Frese frontali ALIMASTER	I306	AXD7000R000000A-H63A	AXD7000 tipo fresa	K061
AM2MR	Frese frontali ALIMASTER	I301	AXD7000R000SA00S0	AXD7000 tipo fresa	K060
AM2SC	Frese frontali ALIMASTER	I302	B		
AM2SCR	Frese frontali ALIMASTER	I307,I308	BCP000	Spina dello spessore	M013
AM3MF	Frese frontali ALIMASTER	I304	BF-CCGT000000002	Inserto (Classe G di tolleranza)	B036
AM3SS	Frese frontali ALIMASTER	I303	BF-CNGG000000004	Inserto (Classe G di tolleranza)	B022
AM3SSRB	Frese frontali ALIMASTER	I310,I311	BF-CNGM000000002	Inserto (Classe G di tolleranza)	B023
AM4MF	Frese frontali ALIMASTER	I305	BF-DCGT000000002	Inserto (Classe G di tolleranza)	B038
AMMR	Frese frontali ALIMASTER	I314	BF-DNGG000000004	Inserto (Classe G di tolleranza)	B025
AMS0	Staffa di fissaggio	M014	BF-DNGM000000002	Inserto (Classe G di tolleranza)	B027
AMSR	Frese frontali ALIMASTER	I312	BM-CCGT000000TA2	Inserto (Classe G di tolleranza)	B036
AMSRRB	Frese frontali ALIMASTER	I316	BM-CNGM000000TA2	Inserto (Classe G di tolleranza)	B023
AOGT000000PEFR-GM	Inserto (Per taglienti tipo APX3000)	J020,K043	BM-DCGT000000TA2	Inserto (Classe G di tolleranza)	B039
AOMT000000PEER-M/H	Inserto (Per taglienti tipo APX3000)	J020	BM-DNGM000000TA2	Inserto (Classe G di tolleranza)	B027
		K043,K049	BM-TNGM000000003	Inserto (Classe G di tolleranza)	B030
AOX445-063A04R	AOX445 tipo fresa a spianare	K030	BOES101	Grano di registrazione	M009
AOX445R0000000	AOX445 tipo fresa a spianare	K030	BPT322	Spessore	M010
AOX445R000S32	AOX445 tipo fresa	K030	BRPN-000000R	BRP tipo fresa a spianare	K088
APGT0000PDR-G2	Inserto (Per taglienti tipo BAP300*400)	J021	BRPNR000M00	BRP tipo fresa	K088
APMT0000PDR-H0	Inserto (Per taglienti tipo BAP300*400/SRM2)	J021,K122	BRPP-000000R	BRP tipo fresa a spianare	K088
		J021,K122	BRS000	Vite di fissaggio	M003
APMT0000PDR-M0	Inserto (Per taglienti tipo BAP300*400/SRM2)	J021,K122	BTAHR/L0000-50	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna posteriore)	D012
APX3000-000A00RA	APX3000 tipo fresa a spianare	K042	BTAT000000R/L-B	Inserto per tornitura esterna posteriore	D012
APX3000R000000A	APX3000 tipo fresa a spianare	K042	BTAT605000RX	Inserto per tornitura esterna posteriore	D012
APX3000R000M00A	APX3000 tipo fresa	K042	BTBT000000R/L-B	Inserto per tornitura esterna posteriore	D013
APX3000R000SA000A	APX3000 tipo fresa	K041	BTBT606000R/L	Inserto per tornitura esterna posteriore	D013
			BTVHR0000-750	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna posteriore)	D014
			BTVT000000R-B	Inserto per tornitura esterna posteriore	D014

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
BXD4000 ○○○○○○○ RA/B	BXD4000 tipo fresa a spianare.....	K064	CCMT ○○○○○○○ -FM	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A133
BXD4000R ○○○○○○○ A/B	BXD4000 tipo fresa a spianare.....	K064	CCMT ○○○○○○○ -FP	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A133
BXD4000R ○○○○○ SA ○○○ ELA/B	BXD4000 tipo fresa	K065	CCMT ○○○○○○○ -FV	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A133
BXD4000R ○○○○○ SA ○○○ LA/B	BXD4000 tipo fresa	K065	CCMT ○○○○○○○ -LM	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A134
BXD4000R ○○○○○ SA ○○○ SA/B	BXD4000 tipo fresa	K065	CCMT ○○○○○○○ -LP	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A134
C					
C ○○○ SCLCR ○○	MICRO-DEX barre alesatura, S tipo barre alesatura (Stelo in metallo duro)	E017,E031	CCMT ○○○○○○○ -MK	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A135
C ○○○ SDQCR ○○	S tipo barre alesatura (Stelo in metallo duro)...	E032	CCMT ○○○○○○○ -MM	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A135
C ○○○ SDUCR ○○	S tipo barre alesatura (Stelo in metallo duro)...	E030	CCMT ○○○○○○○ -MP	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A135
C ○○○ STFCR ○○	S tipo barre alesatura (Stelo in metallo duro)...	E029	CCMT ○○○○○○○ -MW	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A136
C ○○○ STUCR06	MICRO-DEX barre alesatura (Stelo in metallo duro)...	E018	CCMT ○○○○○○○ -SW	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A134
C ○○○ SVQCR ○○	S tipo barre alesatura (Stelo in metallo duro)...	E033	CCMW ○○○○○○○	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A137,B051
C ○○○ SWUBR ○○	MICRO-DEX barre alesatura (Stelo in metallo duro)...	E017	CCMX ○○○○○○○ EN ○	Inserto (Per frese a finire tipo DCCC)...	J022,K101
C ○○ FR-BLS	MICRO-MINI barre alesatura (Metallo duro)	E023,F115	CCPO ○○	Spina dello spessore	M013
C ○○ HR-BLS	MICRO-MINI barre alesatura (Metallo duro)	E023,F115	CCTC1	Staffa di fissaggio	M014
CA ○○○	Staffa di fissaggio	M014	CE4SRB/CE6SRB	Frese integrali in ceramic	I295
CAS ○○ T	Vite di registro.....	M003	CESPR ○○○○○ S ○○	CESP tipo fresa	K124
CB ○○○ RS	MICRO-MINI TWIN.....	E020	CFSPR ○○○○○ S ○○	CFSP tipo fresa	K124
CB ○○○ RS ○○	MICRO-MINI TWIN.....	E020	CG ○○○ RS ○○○	MICRO-MINI TWIN.....	F111
CB ○○○ RS ○○ B	MICRO-MINI TWIN.....	E020	CGSPR ○○○○○ S ○○	CGSP tipo fresa.....	K124
CB ○○○ RS - B	MICRO-MINI TWIN.....	E020	CK ○○○	Staffa di fissaggio	M014
CBJP ○○○○○ S ○○	CBJP tipo fresa.....	K126	CKW6	Staffa di fissaggio	M015
CBMP ○○○○○ S ○○	CBMP tipo fresa	K126	CNGA ○○○○○○○	Inserto (Classe G di tolleranza).....	B023
CBN2XLB	Frese frontali CBN.....	I297	CNGG ○○○○○○○ -FJ	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A094
CBN2XLRB	Frese frontali CBN.....	I299	CNGG ○○○○○○○ -MJ	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A095
CBS ○	Pezzo del rompitrucciolo	M016	CNGG ○○○○○○○ -PK	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A094
CBS ○ D	Pezzo del rompitrucciolo	M016	CNGN ○○○○○○○	Inserto (Classe G di tolleranza).....	B033
CBT ○	Pezzo del rompitrucciolo	M016	CNMA ○○○○○○○	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A100,B048
CBT ○○	Pezzo del rompitrucciolo	M016	CNMG ○○○○○○○ -HAS	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A100
CBT ○○○○	Pezzo del rompitrucciolo	M016	CNMG ○○○○○○○	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A097
CCET ○○○○○○○ R/L-SN	Inserto (Classe E di tolleranza)	A136,A137	CNMG ○○○○○○○ -FH	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A094
CCET ○○○○○○○ R/L-SR	Inserto (Classe E di tolleranza)	A136	CNMG ○○○○○○○ -FS	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A094
CCET ○○○○○○○ R/LW-SN	Inserto (Classe E di tolleranza)	A137	CNMG ○○○○○○○ -FY	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A094
CCGH ○○○○○○○ R/L-F	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A134	CNMG ○○○○○○○ -GH	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A099
CCGT ○○○○○○○ -AZ	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A133	CNMG ○○○○○○○ -GJ	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A099
CCGT ○○○○○○○ -FJ	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A133	CNMG ○○○○○○○ -GK	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A096
CCGT ○○○○○○○ L-F	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A134	CNMG ○○○○○○○ -GM	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A097
CCGT ○○○○○○○ R/L-SN	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A137	CNMG ○○○○○○○ -LK	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A095
CCGT ○○○○○○○ R/L-SS	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A135	CNMG ○○○○○○○ -LM	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A094
CCGT ○○○○○○○ -SMG	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A137	CNMG ○○○○○○○ -LP	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A094
CCGW ○○○○○○○	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A138	CNMG ○○○○○○○ -LS	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A095
CCGW ○○○○○○○ FS	Inserto (Classe G di tolleranza).....	B036	CNMG ○○○○○○○ -MA	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A097
CKK ○○	Staffa di fissaggio	M014	CNMG ○○○○○○○ -MH	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A097
CCMH ○○○○○○○ -MV	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A136	CNMG ○○○○○○○ -MJ	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A095
CCMH ○○○○○○○ -SV	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A134	CNMG ○○○○○○○ -MK	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A096
CCMT ○○○○○○○	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A135	CNMG ○○○○○○○ -MM	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A096
			CNMG ○○○○○○○ -MP	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A096
			CNMG ○○○○○○○ -MS	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A097
			CNMG ○○○○○○○ -MW	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A098
			CNMG ○○○○○○○ -RK	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A098
			CNMG ○○○○○○○ -RM	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A098
			CNMG ○○○○○○○ -RP	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A098
			CNMG ○○○○○○○ -RS	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A099

INDICE PER CODICE DI ORDINAZIONE

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
CNMG000000-SA	Inserto (Classe M di tolleranza)	A095	CTAHR/L00000-120	Porta utensile piccolo (Troncatura esterna) ...	D018
CNMG000000-SH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A095	CTAHR1010-120S	Porta utensile piccolo (Troncatura esterna) ...	D018
CNMG000000-SW	Inserto (Classe M di tolleranza)	A095	CTAT000000000-B	Inserto per troncatura	D019
CNMG000000-SY	Inserto (Classe M di tolleranza)	A095	CTAT000000000-BX	Inserto per troncatura	D019
CNMM000000-HL	Inserto (Classe M di tolleranza)	A099	CTAT000000LL/RR	Inserto per troncatura	D019
CNMM000000-HM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A099	CTBHR/L00000-160	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna posteriore, Troncatura esterna) ...	D013, D020
CNMM000000-HR	Inserto (Classe M di tolleranza)	A100	CTBT000000000-B	Inserto per troncatura	D020
CNMM000000-HV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A100	CTCHR/L00000-200	Porta utensile piccolo (Troncatura esterna) ...	D021
CNMM000000-HX	Inserto (Classe M di tolleranza)	A100	CTCT000000000-B	Inserto per troncatura	D021
CNMM000000-HZ	Inserto (Classe M di tolleranza)	A099	CTDHR/L1616-000	Porta utensile piccolo (Troncatura esterna) ...	D022
CNMN000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A130	CTDT000000000-B	Inserto per troncatura	D022
CPGT000000	Inserto (Classe G di tolleranza)	A139, B051	CTDT000000000-BS	Inserto per troncatura	D022
CPGT000000R/L-F	Inserto (Classe G di tolleranza)	A139	CTE00TN/P00	Spessore (Per utensili tipo MMTE)	G012
CPMH000000-FV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A139	CTEHR/L1616-000	Porta utensile piccolo (Troncatura esterna) ...	D023
CPMH000000-MV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A139	CTET000000000-B	Inserto per troncatura	D023
CPMH000000R/L-F	Inserto (Classe M di tolleranza)	A139	CTET000000000-BS	Inserto per troncatura	D023
CPMH000000-SV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A139	CTI00TN/P00	Spessore (Per utensili tipo MMTI)	G013
CPMT000000ZPEN-M0	Inserto (Per frese a finire tipo PMR)	J022, K132	CWAHX640WN	Cuneo	K025
CPMX000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A139	CWAOX445N	Cuneo	K030
CPT00	Piatto di fissaggio	C016—C018, C023	CWSG20SN	Cuneo	K031
CR0	Anello di tenute	G012, G013, H016	CWSG20TR	Cuneo	K031
CR00RS00	MICRO-MINI TWIN	E021	D		
CR00RS00B	MICRO-MINI TWIN	E021	DC0000T	Vite di fissaggio	M003
CRN2MB	Frese frontali CRN	I265	DCCCR0000S00	DCCC tipo fresa	K100
CRN2MRB	Frese frontali CRN	I271	DCET000000R/L-SN	Inserto (Classe E di tolleranza)	A143
CRN2MS	Frese frontali CRN	I259	DCET000000R/L-SR	Inserto (Classe E di tolleranza)	A142
CRN2XL	Frese frontali CRN	I261, I262	DCET000000R/LW-SN	Inserto (Classe E di tolleranza)	A143
CRN2XLB	Frese frontali CRN	I267—I269	DCGT000000-AZ	Inserto (Classe G di tolleranza)	A140
CRN2XLRB	Frese frontali CRN	I273, I274	DCGT000000R/L-F	Inserto (Classe G di tolleranza)	A140
CRN4JC	Frese frontali CRN	I264	DCGT000000R/L-SN	Inserto (Classe G di tolleranza)	A143
CS0	Vite di fissaggio	M003	DCGT000000R/L-SS	Inserto (Classe G di tolleranza)	A141
CS00	Spessore	M010	DCGT000000-SMG	Inserto (Classe G di tolleranza)	A143
CS000000T	Vite di fissaggio	M003	DCGW000000	Inserto (Classe G di tolleranza)	A144
CS000000TS	Vite di fissaggio	M003	DCGW000000FS	Inserto (Classe G di tolleranza)	B039
CS000T	Vite di fissaggio	M003	DCK0000	Staffa di fissaggio	M015
CSF401260T	Vite di fissaggio	M003	DCLNR/L0000000	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C008
CSVHR/L00000	Porta utensile piccolo (Per torni a camme)	D027	DCLNR/L00000000-T	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C008
CSVTB000R/L	Inserto per tornitura esterna posteriore	D028	DCMT000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A142
CSVTB000R-B	Inserto per tornitura esterna posteriore	D028	DCMT000000-FM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A140
CSVTBXL	Inserto per tornitura esterna posteriore, Tornitura in copiatura	D028	DCMT000000-FP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A140
CSVTC0000R/L	Inserto per troncatura esterna	D028	DCMT000000-FV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A140
CSVTC0000R-B	Inserto per troncatura esterna	D028	DCMT000000-LM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A141
CSVTF000R/L	Inserto per tornitura esterna frontale	D027	DCMT000000-LP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A140
CSVTF000R/L-B	Inserto per tornitura esterna frontale	D027	DCMT000000-MK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A141
CSVTFXL	Inserto per tornitura esterna frontale, Tornitura in copiatura	D027	DCMT000000-MM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A141
CSVTG000000R/L	Inserti per scanalatura	D029	DCMT000000-MP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A141
CSVTT60050RR/L	Inserti per filettatura	D029	DCMT000000-MV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A142
CT00	Spessore	M010	DCMT000000-SV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A141
CT00RS-M00	MICRO-MINI TWIN	G026	DCMW000000	Inserto (Classe M di tolleranza)	A144, B052
CT32T1	Spessore	M011			

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
DCS	Primavera	C008,C010,C017,C019—C022 E014—E016,H006—H011	DNMM	Insero (Classe M di tolleranza)	A106
DCSVN32	Spessore	M010	DNMX	Insero (Classe M di tolleranza)	A105
DDJNR/L	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C010	DNMX	Insero (Classe M di tolleranza)	A103
DDJNR/L-15-T	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C010	DTGNR/L-16	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C017
DEGX/R/L	Insero (Per utensili tipo AL)	A145	DTGNR/L-16-T	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C017
DEGX/R/L-F	Insero (Per utensili tipo AL)	A145,B052	DVJNR/L-16	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C019
DF2MB	Frese frontali rivestite in diamante(DF)	I285	DVPCR/L-16	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C021
DF2XLB	Frese frontali rivestite in diamante(DF)	I286,I287	DVNN-16	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C020
DF3XB	Frese frontali rivestite in diamante(DF)	I290	DWLNR/L	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C022
DF4JC	Frese frontali rivestite in diamante(DF)	I281	DWLNR/L-06-T	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C022
DF4XL	Frese frontali rivestite in diamante(DF)	I282	E		
DFC4JC	Frese frontali rivestite in diamante(DFC)	I279	E	Anello di arresto	C019—C021
DFCJRT	Frese frontali rivestite in diamante(DFC)	I280	EGS	Vite di fissaggio	M004
DFPSRB	Frese frontali rivestite in diamante(DF)	I292,I293	ESS42	Spessore	M010
DKS	Vite di fissaggio	M003	EST	Spessore	M010
DLC2MA	Frese frontali rivestite DLC	I275	F		
DLC2MB	Frese frontali rivestite DLC	I277	FC400890T	Vite di fissaggio	M004
DNGA	Insero (Classe G di tolleranza)	A106,B048	FCTU/R/L	FCTU tipo barre alesatura	E027
DNGG-FJ	Insero (Classe G di tolleranza)	A101	FMAX-B	FMAX tipo fresa a spianare	K142
DNGG-PK	Insero (Classe G di tolleranza)	A101	FSCLC1008R/L-06A	DIMPLE BAR	E007
DNGG/R/L	Insero (Classe G di tolleranza)	A105	FSCLC1008R/L-06E	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E007
DNGM-MJ	Insero (Classe G di tolleranza)	A103	FSCLC1008R-06E- /O	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E007
DNGN	Insero (Classe G di tolleranza)	B033	FSCLP/R/L-06A	DIMPLE BAR	E007
DNMA	Insero (Classe M di tolleranza)	A106	FSCLP/R/L-06E	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E007
DNMG	Insero (Classe M di tolleranza)	A105	FSCLP/R-06E- /O	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E007
DNMG-FH	Insero (Classe M di tolleranza)	A101	FSDQC/R/L-06A	DIMPLE BAR	E010
DNMG-FS	Insero (Classe M di tolleranza)	A101	FSDQC/R/L-06E	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E010
DNMG-FY	Insero (Classe M di tolleranza)	A101	FSDUC/R/L-06A	DIMPLE BAR	E009
DNMG-GH	Insero (Classe M di tolleranza)	A106	FSDUC/R/L-06E	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E009
DNMG-GJ	Insero (Classe M di tolleranza)	A106	FSL5-R	FSL5 tipo barre alesatura	F116,G030
DNMG-GK	Insero (Classe M di tolleranza)	A104	FSTU/R/L	FSTU tipo barre alesatura	E026
DNMG-GM	Insero (Classe M di tolleranza)	A104	FSTUP/R/L-06A	DIMPLE BAR	E008
DNMG-LK	Insero (Classe M di tolleranza)	A102	FSTUP/R/L-06E	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E008
DNMG-LM	Insero (Classe M di tolleranza)	A102	FSTUP/R-06E- /O	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E008
DNMG-LP	Insero (Classe M di tolleranza)	A101	FSVJB/R/L-11S	DIMPLE BAR	E013
DNMG-LS	Insero (Classe M di tolleranza)	A102	FSVJC/R/L-08S	DIMPLE BAR	E013
DNMG-MA	Insero (Classe M di tolleranza)	A104	FSVPB/R/L-06A	DIMPLE BAR	E012
DNMG-MH	Insero (Classe M di tolleranza)	A104	FSVPC/R/L-08A	DIMPLE BAR	E012
DNMG-MJ	Insero (Classe M di tolleranza)	A103	FSVUB/R/L-06A	DIMPLE BAR	E012
DNMG-MK	Insero (Classe M di tolleranza)	A103	FSVUC/R/L-08A	DIMPLE BAR	E012
DNMG-MM	Insero (Classe M di tolleranza)	A103	FSWL/R/L	FSWL tipo barre alesatura	E028
DNMG-MP	Insero (Classe M di tolleranza)	A103	FSWUB/R/L-L3A	DIMPLE BAR	E011
DNMG-MS	Insero (Classe M di tolleranza)	A104	FSWUB/R/L-L3E	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E011
DNMG-RK	Insero (Classe M di tolleranza)	A105	FSWUB/R-L3E- /O	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E011
DNMG-RM	Insero (Classe M di tolleranza)	A105	FSWUP/R/L-06A	DIMPLE BAR	E011
DNMG-RP	Insero (Classe M di tolleranza)	A105	FSWUP/R/L-06E	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E011
DNMG-RS	Insero (Classe M di tolleranza)	A105	FSWUP/R-06E- /O	DIMPLE BAR (Stelo in metallo duro)	E011
DNMG-SA	Insero (Classe M di tolleranza)	A102	G		
DNMG-SH	Insero (Classe M di tolleranza)	A102	GCMT040204-U	Insero (Per punte tipo TAF)	L164
DNMG-SY	Insero (Classe M di tolleranza)	A103			
DNMM-HL	Insero (Classe M di tolleranza)	A106			

INDICE PER CODICE DI ORDINAZIONE

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
GOER1408PXFR2	Inserto (Per taglienti tipo FMAX)	J043,K143	H63TH-DCMNN-H/L12	HSK DCMN tipo di utensile	H007
GPMT	Inserto (Per punte tipo TAF)	L164	H63TH-DDJNL-L15-3	HSK DDJN tipo di utensile	H011
GT	Porta utensile piccolo (Scanalatura esterna)	D016	H63TH-DDJNR/L-DX15	HSK DDJN tipo di utensile	H009
GT	Inserti per scanalatura esterna	D017	H63TH-DDNNN-H/L15	HSK DDNN tipo di utensile	H010
GT	Inserti per scanalatura esterna	D016	H63TH-EN2525R/L-115	Utensile HSK per tornitura esterna	H020
GT	Inserti per scanalatura esterna	D017	H63TH-EV2020R/L-105-3	Utensile HSK per tornitura esterna	H021
GT	Inserto (Base)	D017	H63TH-EV2525R/L-112	Utensile HSK per tornitura esterna	H019
GY05016S	Vite di fissaggio	M004	H63TH-MGHR/L-DX	HSK MG tipo di utensile	H014
GY06013M	Vite di fissaggio	M004	H63TH-MMTENR-H/L16	HSK MMT tipo di utensile	H016
GY1B	Inserto (Per utensili tipo GY)	F014	H63TH-MMTER-DX16	HSK MMT tipo di utensile	H016
GY1G	Inserto (Per utensili tipo GY)	B046,F013	H63TH-MTHR/L-DX43	HSK MT tipo di utensile	H017
GY2B	Inserto (Per utensili tipo GY)	F014	H63TH-PCLNR/L-DX12	HSK PCLN tipo di utensile	H006
GY2G	Inserto (Per utensili tipo GY)	F013	H63TH-PCMNN-H/L12	HSK PCMN tipo di utensile	H007
GY2M	Inserto (Per utensili tipo GY)	F014	H63TH-PDJNR/L-DX15	HSK PDJN tipo di utensile	H009
GY2M	Inserto (Per utensili tipo GY)	F012	H63TH-PDNNN-H/L15	HSK PDNN tipo di utensile	H010
GY2M	Inserto (Per utensili tipo GY)	F012	H63TH-PRDCN-H/L12	HSK PRDC tipo di utensile	H012
GY2M	Inserto (Per utensili tipo GY)	F012	H63TH-PRGCR/L-DX12	HSK PRGC tipo di utensile	H012
GY2M	Inserto (Per utensili tipo GY)	F014	H63TH-SVPBR/L-DX16	HSK SVPB tipo di utensile	H013
GY2M	Inserto (Per utensili tipo GY)	F013	H63TH-SVVBH-H/L16	HSK SVVB tipo di utensile	H013
GY2M	Inserto (Per utensili tipo GY)	F012	HBH	Vite di fissaggio	M002
GYAR/L	GY barre alesatura	F080	HBHA	Vite di fissaggio	M002
GYAR/L	GY barre alesatura	F082	HDS	Vite di fissaggio	M009
GYAR/L	GY barre alesatura	F084	HFF06015	Vite di fissaggio	M004
GYAR/L	GY barre alesatura	F084	HFF08043H	Vite di fissaggio	M009
GYAR/L	GY barre alesatura	F086	HGM-PT	Spina	E036—E039
GYDR/L	GY tipo di utensile	F080—F086			H007,H010,H012,H013,H016,H019
GYHR/L	GY tipo di utensile	F016—F026,F038—F068	HKY	Guida	M002
GYHR/L	GY tipo di utensile	F036	HKY	Chiave snodata	M002
GYHR/L	GY tipo di utensile	F030—F034,F070—F078	HKY	Chiave a L	M002
GYM	Lama modulare	F016,F030,F080	HKY	Chiave a L	M002
GYM	Lama modulare	F038—F040,F070	HKY	Chiave a T	M002
GYM	Lama modulare	F018,F030,F082	HKY	Chiave snodata	M002
GYM	Lama modulare	F042—F044,F070	HLS	Molla leva	K128
GYM	Lama modulare	F020,F032,F084	HP	Perno di fissaggio	E036—E039
GYM	Lama modulare	F046—F052,F072	HS	Vite di fissaggio	M004
GYM	Lama modulare	F022,F032,F084	HSC	Vite di fissaggio	M002
GYM	Lama modulare	F054—F058,F074	HSC	Grano di registrazione	M009
GYM	Lama modulare	F024,F034,F086	HSCX	Grano di registrazione	M009
GYM	Lama modulare	F060—F064,F076	HSP05008C	Vite di bloccaggio	M004
GYM	Lama modulare	F026,F034,F086	HSS	Vite di fissaggio	M002
GYM	Lama modulare	F066—F068,F078	HY	Vite di registro	M004
GYM	Lama modulare	F036	HY-A1	Vite di registro	M004
GYPR/L	GY tipo di utensile	F028	HY-V1	Vite di registro	M004

H

H100TH-B	Bareni tipo HSK	H022
H100TH-EN3232R/L-130	Utensile HSK per tornitura esterna	H020
H100TH-EV3232R/L-180	Utensile HSK per tornitura esterna	H019
H63TH-A	HSK DCLN tipo di utensile	H008
H63TH-B	Bareni tipo HSK	H021
H63TH-DCLNL-L12-3	HSK DCLN tipo di utensile	H008
H63TH-DCLNR/L-DX12	HSK DCLN tipo di utensile	H006

I

IMX	Frese Con Testina Intercambiabile	I356
IMX	Frese Con Testina Intercambiabile	I357
IMX	Chiave (Per frese a finire tipo IMX)	I356,I357
IMX	Frese Con Testina Intercambiabile	I338,I339
		I349,I351
IMX	Frese Con Testina Intercambiabile	I341,I347
IMX	Frese Con Testina Intercambiabile	I340,I344,I350

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
IMX-C00HV	Frese Con Testina Intercambiabile	I342,I345	LLSTN00	Spessore	M011
IMX-C00T	Frese Con Testina Intercambiabile	I353	LLSTP00	Spessore	M011
IMX-C4FD-C	Frese Con Testina Intercambiabile	I352	LLSWN000	Spessore	M011
IMX-C4FV	Frese Con Testina Intercambiabile	I346	LLSWP00	Spessore	M011
IMX-CH3L	Frese Con Testina Intercambiabile	I354	LS0	Vite di fissaggio	M005
IMX-CH6V	Frese Con Testina Intercambiabile	I355	LS00	Vite di fissaggio	M005
IMX-R4F	Frese Con Testina Intercambiabile	I348	LS0000T	Vite di fissaggio	M005
J			LS00T	Vite di fissaggio	M005
JDMT00000000ZDOR00	Inserto (Per taglienti tipo AJX/PMC)	J022,J023 K080,K134	LS10TS	Vite di fissaggio	M005
JDMW00000000ZDSR-FT	Inserto (Per taglienti tipo AJX/PMC)	J022 K080,K134	LS24H	Vite di fissaggio	M005
JFS0	Codice del set JUST FIT SLEEVE	L166	M		
JFS00000000	JUST FIT SLEEVE (JFS)	L166	MAE0000MB	MAE tipo punta (Lubrificante esterno)	L096—L100
JOMT00000000ZZOR00	Inserto (Per taglienti tipo AJX/PMC)	J022 K080,K134	MAS0000LB/MB	MAS tipo punta (Lubrificazione interna)	L096—L100
JOMW00000000ZZSR-FT	Inserto (Per taglienti tipo AJX/PMC)	J022 K080,K134	MBA00000H	Vite di fissaggio	M009
JPMT060204-E	Inserto (Per frese a finire tipo TAB/CBJP)	J023,K126	MCLNR0000019	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C009
JPMX0000000000	Inserto (Per taglienti tipo SPX)	J023,K105	MCS00000X3DB	MCS tipo punta	L196
JSS0	Vite dello soessore	M004	MES0	Primavera	C016—C018,C023,F108 G022,H014,H017
K			MGD00	Guida	L056
KGBN000000	Corpo utensile (Per utensili tipo UG)	F106	MGHR/L0000000000	MG tipo di utensile	F108
KGC1	Staffa di fissaggio	M015	MGS0000L000B	MGS tipo punta	L055
KGTON	Inserto (Per utensili tipo UG)	F107	MGS6	Vite di fissaggio	M005
KGTOR/L	Inserto (Per utensili tipo UG)	F107	MGTR/L000000	Inserto (Per utensili tipo MG)	B047,F109,H015 K129
KNUX00000000R/L-M0	Inserto (Class U tolerance)	A129	MHK5NR/L	Staffa di fissaggio	M015
KS0	Vite assiale	M004	MHS0000L000B	MHS tipo punta	L102—L109
KS00	Grano di registrazione	M004	MHS000R/L	Spessore	M011
KS0S	Vite di registrazione	M004	MHT1	Vite di fissaggio	M005
KSN0	Vite di fissaggio	M008	MK1K	Lubrificante anti grippaggio	M017
KSS0	Vite di fissaggio	M008	MK1KS	Lubrificante anti grippaggio	M017
KSMGR00S00	KSMG tipo fresa	K128	MLCP42	Spessore	M011
L			MLDP42	Spessore	M011
LK1	Staffa di fissaggio	M015	MLG0000L	Inserto (Per barre alesatura tipo FSL5)	F117,G031
LLCL000	Leva di fissaggio	M013	MLSP42	Spessore	M011
LLCL00S	Leva di fissaggio	M013	MLT0000L	Inserto (Per barre alesatura tipo FSL5)	F117,G031
LLCS000	Vite di fissaggio	M005	MLTP32	Spessore	M011
LLCS000S	Vite di fissaggio	M005	MMS0000S/L-DIN	MMS tipo punta	L058—L069
LLP00	Spina dello spessore	M013	MMS0000S/L-DIN-C	MMS tipo punta	L058—L069
LLR0	Vite radiale	M004	MMS0000X0DB	MMS tipo punta	L058—L069
LLSCN00	Spessore	M010	MMT00ER00000000	Inserto (Per utensili tipo MMTE)	G014—G020
LLSCP00	Spessore	M010	MMT00IR00000000	Inserto (Per barre alesatura tipo MMTI)	G015—G021
LLSDN00	Spessore	M010	MMTER00000000-C	MMTE tipo di utensile	G012
LLSDP42	Spessore	M010	MMTIR0000A00000000	MMTI barre alesatura	G013
LLSRN000	Spessore	M010	MNS0000-L00C	MNS tipo punta	L072—L089
LLSSN00	Spessore	M010	MNS0000LB/X00DB	MNS tipo punta	L072—L089
LLSSP42	Spessore	M010	MNS0000S/L-DIN	MNS tipo punta DIN6537 (Tipo a stelo con intaglio)	L072—L092
LLSTE32	Spessore	M011	MNS0000S/L-DIN-C	MNS tipo punta DIN6537 (Tipo a stelo cilindrico)	L072—L092
			MP2MB	Frese frontali MS Plus	I132
			MP2SB	Frese frontali MS Plus	I131

INDICE PER CODICE DI ORDINAZIONE

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
MP2SDB	Frese frontali MS Plus	I134	MSJHD	Frese frontali MSTAR	I055
MP2SSB	Frese frontali MS Plus	I130	MSL	MSL tipo punta	L050—L052
MP2XLB	Frese frontali MS Plus	I136—I140	MSMHD	Frese frontali MSTAR	I052,I053
MP3XB	Frese frontali MS Plus	I144—I146	MSMHDRB	Frese frontali MSTAR	I091,I092
MP6	Spina dello spessore	M013	MSMHZD	Frese frontali MSTAR	I057
MPJHV	Frese frontali MS Plus	I152	MSP0300SB	MSP tipo punta	L011
MPMHV	Frese frontali MS Plus	I150	MSSHD	Frese frontali MSTAR	I051
MPMT	Inserto (Per frese a finire tipo CBMP/ECMP/TAB)...	J023,K126	MSSHV/MSMHV	Frese frontali MSTAR	I127,I128
MPMW	Inserto (Per frese a finire tipo TSMP)...	J023,K125	MSSN63	Spessore	M011
MPMX120412	Inserto (Per frese a finire tipo SPX)...	J023,J024	MSSNR	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C014
		K105	MT1R/L	MT1 tipo di utensile	G022
MPS	MPS tipo punta	L035—L049	MTENN	WP tipo di utensile	C017
MPS1	MPS1 tipo punta DIN6537 (Tipo a stelo con intaglio)...	L027—L033	MTHR/L	MT tipo di utensile	G022
MPS1	MPS1 tipo punta DIN6537 (Tipo a stelo cilindrico) ...	L027—L033	MTJNR/L	WP tipo di utensile	C016
MPS1	MPS1 tipo punta	L027—L032	MTK	Staffa di fissaggio	M015
MS2ES	Frese frontali MSTAR	I068	MTQNR/L	WP tipo di utensile	C018
MS2JS	Frese frontali MSTAR	I040	MTTR/L	Inserto (Per utensili tipo MT, testina tipo di per barenò)...	G023,H018
MS2LS	Frese frontali MSTAR	I042	MVS	MVS tipo punta	L012,L013
MS2MB	Frese frontali MSTAR	I075	MVX	MX tipo punta	L148—L154
MS2MB-E	Frese frontali MSTAR	I123	MWE	MWE tipo punta	L021—L024
MS2MC-E	Frese frontali MSTAR	I112	MWLNR/L	WP tipo di utensile	C023
MS2MRB	Frese frontali MSTAR	I083,I084	MWS	MWS tipo punta	L016,L017
MS2MS	Frese frontali MSTAR	I037,I038	N		
MS2MT	Frese frontali MSTAR	I094—I097	NNMU130508ZER-L	Inserto (Per taglienti tipo AHX440S)...	J024,K023
MS2MTB	Frese frontali MSTAR	I110,I111	NNMU1305	Inserto (Per taglienti tipo AHX440S)...	J024,K023
MS2SB	Frese frontali MSTAR	I073,I074	NNMU200	Inserto (Per taglienti tipo AHX)...	J024,J025
MS2SB-E	Frese frontali MSTAR	I122			K026,K028
MS2SS	Frese frontali MSTAR	I036	NNMU200712ZER-MM	Inserto (Per taglienti tipo AHX640S)...	J025,K028
MS2XL	Frese frontali MSTAR	I044—I046	NP-CCGB	Inserto (Classe G di tolleranza)...	B035
MS2XL6	Frese frontali MSTAR	I048,I049	NP-CCGW	Inserto (Classe G di tolleranza)...	B036
MS2XLB	Frese frontali MSTAR	I077—I081	NP-CCGW	Inserto (Classe G di tolleranza)...	B035
MS2XLRB	Frese frontali MSTAR	I086	NP-CCGW	Inserto (Classe G di tolleranza)...	B036
MS3ES	Frese frontali MSTAR	I069	NP-CCMH	Inserto (Classe M di tolleranza)...	B051
MS3MC-E	Frese frontali MSTAR	I114	NP-CCMW	Inserto (Classe M di tolleranza)...	B051
MS4EC	Frese frontali MSTAR	I071	NP-CNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)...	B022,B023
MS4JC	Frese frontali MSTAR	I062	NP-CNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)...	B022
MS4JC-E	Frese frontali MSTAR	I118	NP-CNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)...	B023
MS4LT	Frese frontali MSTAR	I099—I104	NP-CNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)...	B022
MS4LTB	Frese frontali MSTAR	I106—I108	NP-CNMM	Inserto (Classe M di tolleranza)...	B048
MS4MC	Frese frontali MSTAR	I060	NP-CPGB	Inserto (Classe G di tolleranza)...	B037
MS4MC-E	Frese frontali MSTAR	I116	NP-CPMH	Inserto (Classe M di tolleranza)...	B051
MS4MRB	Frese frontali MSTAR	I088,I089	NP-DCGW	Inserto (Classe G di tolleranza)...	B038
MS4MRB-E	Frese frontali MSTAR	I125	NP-DCGW	Inserto (Classe G di tolleranza)...	B039
MS4SC	Frese frontali MSTAR	I059	NP-DCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)...	B052
MS4XL	Frese frontali MSTAR	I064—I066	NP-DNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)...	B026
MS6MH-E/MS8MH-E	Frese frontali MSTAR	I120	NP-DNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)...	B025
MSBNR	DOPPIO MORSETTO tipo di utensile	C012	NP-DNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)...	B027
MSCN63	Spessore	M011	NP-DNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)...	B027
MSE	MSE tipo punta	L008,L009	NP-DNMM	Inserto (Classe M di tolleranza)...	B048
			NP-SNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)...	B028
			NP-SNGA	Inserto (Classe G di tolleranza)...	B028

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
NP-SNMM○○○○○○R-F	Inserto (Classe M di tolleranza)	B049	PSKNR/L○○○○○○○	LL tipo di utensile	C015
NP-TCGW○○○○○○○3	Inserto (Classe G di tolleranza)	B040	PSSNR/L○○○○○○○	LL tipo di utensile	C014
NP-TCGW○○○○○○○S	Inserto (Classe G di tolleranza)	B040	PSTNR/L○○○○○○○	LL tipo di utensile	C013
NP-TNGA○○○○○○○3	Inserto (Classe G di tolleranza)	B029	PT○○○	Spessore	M010
NP-TNGA○○○○○○○6	Inserto (Classe G di tolleranza)	B029	PT○○○R	Spessore	M011
NP-TNMM○○○○○○R-F	Inserto (Classe M di tolleranza)	B049	PTFNR/L○○○○○○○	LL tipo di utensile	C018
NP-TPGB○○○○○○○3	Inserto (Classe G di tolleranza)	B041	PTGNR/L○○○○○○○	LL tipo di utensile	C016
NP-TPGX○○○○○○○3	Inserto (Classe G di tolleranza)	B041	PV○○○	Spessore	M012
NP-TPMH○○○○○○R/L-F	Inserto (Classe M di tolleranza)	B054	PVJNR/L○○○○○16	MP tipo di utensile	C019
NP-TPMX○○○○○○R/L-F	Inserto (Classe M di tolleranza)	B054	PVPNR/L○○○○○16	MP tipo di utensile	C021
NP-VBGT○○○○○○R-F	Inserto (Classe G di tolleranza)	B055	PVVNN○○○○○16	MP tipo di utensile	C020
NP-VBGW○○○○○○○2	Inserto (Classe G di tolleranza)	B042	PWLNLR/L○○○○○06	LL tipo di utensile	C022
NP-VCGT○○○○○○R-F	Inserto (Classe G di tolleranza)	B055	PWLNLR/L○○○○○06-T	LL tipo di utensile	C022
NP-VCGW○○○○○○○2	Inserto (Classe G di tolleranza)	B043			
NP-VNGA○○○○○○○2	Inserto (Classe G di tolleranza)	B031	Q		
NP-VNGA○○○○○○○4	Inserto (Classe G di tolleranza)	B031	QOGT○○○○R-G1	Inserto (Per taglienti tipo AQX)	J025,K071
NP-VNMM○○○○○○R-F	Inserto (Classe M di tolleranza)	B050	QOMT○○○○R-M2	Inserto (Per taglienti tipo AQX)	J025,K071
NP-WCMWL○○○○○FA	Inserto (Classe M di tolleranza)	B043	R		
NP-WFC42ZFER2	Inserto (Per taglienti tipo BF407)	J044	RBH○○○○N	Stelo rotondo tipo di utensile (Per barre alesatura tipo MICRO-DEX/MICRO-MINI)...	E019,E024,F113,G028
NP-WNGA○○○○○○○3	Inserto (Classe G di tolleranza)	B032	RCGT○○○○M0-AZ	Inserto (Classe G di tolleranza)	A146
NP-WNGA○○○○○○○6	Inserto (Classe G di tolleranza)	B032	RCMT○○○○M0	Inserto (Classe M di tolleranza)	A146
NP-WNGA○○○○○○G○WS3	Inserto (Classe G di tolleranza)	B032	RCMX○○○○M0	Inserto (Classe M di tolleranza)	A146
NS○○○	Vite di fissaggio	M006	RCMX○○○○M0-RR	Inserto (Classe M di tolleranza)	A146
NS○○○W	Vite di fissaggio	M006	RDHX○○○○M0○	Inserto (Classe H di tolleranza)	J026
O			RDMX○○○○M0○	Inserto (Classe M di tolleranza)	J026
OCTACUT○○○○○○○	OCTACUT tipo fresa a spianare	K085	RDZX○○○○M0○	Inserto (Classe M di tolleranza)	J026
OCTACUT0322SARB	OCTACUT tipo fresa	K086	REMX○○○○EN-JS	Inserto (Per taglienti tipo OCTACUT)	J027,K086
OEMX○○○○E○R1	Inserto (Per taglienti tipo OCTACUT)	J025,K086	REMX○○○○SN	Inserto (Per taglienti tipo OCTACUT)	J027,K086
OEMX○○○○E○R1-JS	Inserto (Per taglienti tipo OCTACUT)	J025,K086	RGEN2004M0○N	Inserto (Per taglienti tipo SG20)	J027,K031
P			RKY○○○S	Chiave	M002
P○○○AM	Perno	E036—E039	RNGN○○○○○○○	Inserto (Classe G di tolleranza)	B033
P○○○US	Spilla di bloccaggio	M014	RNMG○○○○○○○	Inserto (Classe M di tolleranza)	A107
P○○○W	Spilla di bloccaggio	M014	RN-S○	Vite di fissaggio	M006
P○○○WS	Spilla di bloccaggio	M014	RN-S○○	Vite di fissaggio	M006
P○○○S	Spilla di bloccaggio	M014	RPHT○○○○M0E4○	Inserto (Per taglienti tipo ARP)	J027,K139
PCBNR/L○○○○○12	LL tipo di utensile	C009	RPMM120400G	Inserto (Classe M di tolleranza)	J027
PCLNR/L○○○○○○○	LL tipo di utensile	C008	RPMT○○○○M0E-JS	Inserto (Per taglienti tipo BRP)	J027,K089
PDHNR/L○○○○○15	LL tipo di utensile	C011	RPMT○○○○M0E4○	Inserto (Per taglienti tipo ARP)	J027,K139
PDJNR/L○○○○○15	LL tipo di utensile	C010	RPMW○○○○M0○	Inserto (Per taglienti tipo BRP)	J028,K089
PDJNR/L○○○○○15-T	LL tipo di utensile	C010	RRD○○○N-○○○○○○R	RRD tipo fresa a spianare	K092
PMC○○R○○○AM○○○	PMC tipo fresa	K134	RRD○○○P-○○○○○○R	RRD tipo fresa a spianare	K092
PMF○○○○○A○○○R	PMF tipo fresa	K130	RRD○○○R○○○M○○	RRD tipo fresa	K091
PMFA13R	Cartuccia (Per frese a finire tipo PMF)	K130	RRD○○○R○○○S○○○	RRD tipo fresa	K090
PMR○○○○○○○R	PMR tipo fresa	K132	RS○○○○T	Vite di fissaggio	M006
PMR○○○○○○A2○R	PMR tipo fresa	K132	RTG○○○A	Inserto (Per utensili tipo TL)	A167,B044,C036
PRDCN○○○○○○○	LL tipo di utensile	C026	S		
PRGCR/L○○○○○○○	LL tipo di utensile	C026	S○	Vite di fissaggio	M006
PS○○○	Spessore	M010	S○○○SCLCR/L○○○	S tipo barre alesatura (Stelo in acciaio)	E031
PSBNR/L○○○○○○○	LL tipo di utensile	C012			
PSDNN○○○○○○○	LL tipo di utensile	C013			

INDICE PER CODICE DI ORDINAZIONE

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
S000SCZCR/L00	S tipo barre alesatura (Stelo in acciaio).....	E035	SEMN1204AZTN	Inserto (Per taglienti tipo angolo dello smusso tagliente 45°) ...	J029
S000SDQCR/L00	S tipo barre alesatura (Stelo in acciaio).....	E032	SEMT13T3AGSN-FT	Inserto (Per taglienti tipo ASX445).....	J030,K019
S000SDUCR/L00	S tipo barre alesatura (Stelo in acciaio).....	E030	SEMT13T3AGSN-JH	Inserto (Per taglienti tipo ASX445).....	J030,K019
S000SSKCR/L00	S tipo barre alesatura (Stelo in acciaio).....	E034	SEMT13T3AGSN-JM	Inserto (Per taglienti tipo ASX445).....	J030,K019
S000STFCR/L00	S tipo barre alesatura (Stelo in acciaio).....	E029	SETK00	Staffa di fissaggio.....	M015
S000STFER/L16	AL tipo barre alesatura (Stelo in acciaio)....	E040	SETS00	Vite di fissaggio.....	M006
S000SVQCR/L00	S tipo barre alesatura (Stelo in acciaio)....	E033	SFAN0000ZFFR/L2	Inserto (Per taglienti tipo BF407).....	J030
S000SVUCR/L00	S tipo barre alesatura (Stelo in acciaio)....	E034	SFCN0000ZFFR/L2	Inserto (Per taglienti tipo BF•QBF407)...	J030,J043
SBAHR0000	Bareni.....	D030	SG20-000000R	SG20 tipo fresa a spianare.....	K031
SBAT000000L	Inserto (Per utensili tipo SBAHR).....	D030	SH000-FSDUCL00	SH tipo di utensile.....	D026
SBAT000000L-B	Inserto (Per utensili tipo SBAHR).....	D030	SL3200-90	Boccole per alesatura.....	H022
SBH0000R	Utensile tipo squadrato (Per barre alesatura tipo MICRO-DEX/MICRO-MINI)...	E025,F114,G029	SLCS000	Vite di fissaggio.....	M006
SC00M00S000S/L	Albero rettilineo.....	K144	SMGHR0000016	SMG tipo di utensile.....	F110,G024
SC00M00S000S/LW	Albero rettilineo (Stelo in metallo duro).....	K144	SMGTR0000000	Inserto (Per utensili tipo SMG).....	F110,G025
SC00M00S00-HSK63A	Albero HSK63.....	K145	SMTTR0000000	Inserto (Per utensili tipo SMT).....	F110,G025
SCACR/L0000000-SM	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna frontale)...	D008	SNGA0000000	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A113,B028
SCLCR/L0000000	SP tipo di utensile.....	C024	SNGG0000000R/L	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A111
SCLCR/L0000000-SM	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna frontale)...	D008	SNGN0000000	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A131,B034
SCMT0000000	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A148	SNGU0000000AN•R-0	Inserto (Per taglienti tipo WSX445)....	J030,K012
SCMT0000000-FM	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A147	SNMA0000000	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A113
SCMT0000000-FP	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A147	SNMF43B2G	Inserto (Per taglienti tipo BN425/DN).....	J031
SCMT0000000-FV	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A147	SNMG0000000	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A111
SCMT0000000-LM	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A147	SNMG0000000-FH	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A108
SCMT0000000-LP	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A147	SNMG0000000-FS	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A108
SCMT0000000-MK	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A148	SNMG0000000-FY	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A108
SCMT0000000-MM	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A147	SNMG0000000-GH	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A112
SCMT0000000-MP	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A147	SNMG0000000-GK	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A109
SCMW0000000	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A148	SNMG0000000-GM	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A110
SD00	Grano di registrazione.....	M006	SNMG0000000-LK	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A108
SDEN1203AEN	Inserto (Per taglienti tipo angolo dello smusso tagliente 45°) ...	J028	SNMG0000000-LM	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A108
SDJCR/L0000000	SP tipo di utensile.....	C025	SNMG0000000-LP	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A108
SDJCR/L0000000-SM	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna frontale)...	D009	SNMG0000000-MA	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A110
SDJER/L0000015	AL tipo di utensile.....	C033	SNMG0000000-MH	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A110
SDNCN0000000	SP tipo di utensile.....	C025	SNMG0000000-MK	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A109
SDNCR/L0000000-SM	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna frontale)...	D009	SNMG0000000-MM	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A109
SDNEN0000015	AL tipo di utensile.....	C033	SNMG0000000-MP	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A109
SECN0000AF0N1	Inserto (Per taglienti tipo SE445•545/LSE445)...	J028	SNMG0000000-MS	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A110
SECN0000EF0R/L1	Inserto (Per taglienti tipo SE415•515/QSE415)...	J029	SNMG0000000R/L-1G	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A109
SECN1203AFFR1	Inserto (Per taglienti tipo SE445).....	J043	SNMG0000000-RK	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A111
SEEN0000AF0N0	Inserto (Per taglienti tipo SE445•545).....	J028	SNMG0000000-RM	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A111
SEEN0000EF0R/L0	Inserto (Per taglienti tipo SE415•515/QSE415)...	J029	SNMG0000000-RP	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A111
SEER0000AFEN-JS	Inserto (Per taglienti tipo SE445•545/LSE445)...	J028	SNMG0000000-RS	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A111
SEER1203EFER-JS	Inserto (Per taglienti tipo SE•QSE415).....	J029	SNMG0000000-SA	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A109
SEET13T3AGEN-JL	Inserto (Per taglienti tipo ASX445).....	J030,K019	SNMG0000000-SH	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A108
SEEW1204AFTN	Inserto (Per taglienti tipo angolo dello smusso tagliente 45°) ...	J029	SNMG0000000-SY	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A109
SEGT13T3AGFN-JP	Inserto (Per taglienti tipo ASX445).....	J029,K019	SNMM0000000-HL	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A112
			SNMM0000000-HM	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A112
			SNMM0000000-HR	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A113
			SNMM0000000-HV	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A113
			SNMM0000000-HX	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A112
			SNMM0000000-HXD	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A113

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
SNMM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A112	SRM2	SRM2 tipo fresa	K117
SNMN	Inserto (Classe M di tolleranza)	A131,J031	SRM2	SRM2 tipo fresa	K117
SNMU	Inserto (Per taglienti tipo WSX445)	J030,K012	SRS5	Vite di fissaggio	M006
SOET12T308PEER-JL	Inserto (Per taglienti tipo ASX400)	J031,K038	SSSCR/L	SP tipo di utensile	C028
SOGT12T308PEFR-JP	Inserto (Per taglienti tipo ASX400)	J031,K038	STASX	Spessore	M012
SOMT12T308PEER/L	Inserto (Per taglienti tipo ASX400)	J031,K038	STAWN	STAW tipo punta	L113—L122
SOMX	Inserto (Per punte tipo MVX)	L155	STAW	STAW tipo punta	L113—L122
SONX1206PER/L	Inserto (Per taglienti tipo VOX400)	J032,K033	STAWK	Inserto (Per punte tipo STAW)	L113—L122
SPEN	Inserto (Per taglienti tipo angolo dello smusso tagliente 15°)	J032	STAWN	Inserto (Per punte tipo STAW)	L118—L122,L124
SPEN	Inserto (Per taglienti tipo FBP415/QBP415)	J032,J043	STAWN	Inserto (Per punte tipo STAW)	L113—L118
SPEN	Inserto (Per taglienti tipo FP490*590*690)	J032	STBS500N	Spessore	M012
SPER1203EEER-JS	Inserto (Per taglienti tipo FBP415/QBP415)	J032	STFER/L	AL tipo di utensile	C034
SPGN	Inserto (Classe G di tolleranza)	A168,B044	STGCR/L	SP tipo di utensile	C029
SPGX	Inserto (Classe G di tolleranza)	A149,B053	STGER/L	AL tipo di utensile	C034
SPKN1203EDR	Inserto (Per taglienti tipo angolo dello smusso tagliente 15°)	J032	STPMR	Spessore (Per frese a finire tipo PMR)	K132
SPMB1204APT	Inserto (Per frese a finire tipo BSP)	J033	STS1	Vite dello soessore	M006
SPMN	Inserto (Classe M di tolleranza)	A168,J032	SUFT	Inserto (Per frese a finire tipo SUF)	J035,K114
SPMN	Inserto (Classe M di tolleranza)	A168,J032	SVJBR/L	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna frontale)	D010
SPMR	Inserto (Classe M di tolleranza)	A168	SVJCR/L	SP tipo di utensile	C030
SPMR	Inserto (Classe M di tolleranza)	A168	SVJDR/L	AL tipo di utensile	C035
SPMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	A149	SVLPR/L	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna frontale)	D010
SPMT120408-A	Inserto (Per frese a finire tipo TBE1)	J033	SVPCR/L	SP tipo di utensile	C031
SPMW	Inserto (Classe M di tolleranza)	A149,J033,K124	SVPPR/L	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna frontale)	D011
SPMX120408	Inserto (Per frese a finire tipo SPX)	J033,K105	SVVBR/L	Porta utensile piccolo (Tornitura esterna frontale)	D011
SPNN1203EDR	Inserto (Per taglienti tipo angolo dello smusso tagliente 15°)	J033	SVVCN	SP tipo di utensile	C030
SPNN1203EEER/L1	Inserto (Per taglienti tipo FBP*QBP415)	J032	SXZCR/L	Porta utensile PROFILATORE	C032
SPS	Vite del supporto	M006	T		
SPSG20R	Localizzatore (Per taglienti tipo SG20)	K031	TAFL/M/S	TAF tipo punta	L158—L162
SPSVN32	Spessore	M012	TAFL/M/S	TAF tipo punta	L163
SPX4	SPX tipo fresa	K104	TAW	TAW tipo punta (Uso Generico)	L129—L141
SPX4R0	SPX tipo fresa	K103	TAWKH	Inserto (Per punte tipo TAW)	L129—L141
SRBT	Inserto (Per tipo SRB)	J034,K110			L144,L145
SRDCN	SP tipo di utensile	C027	TAWNH	Inserto (Per punte tipo TAW)	L129—L133
SRFH	SRF tipo fresa	K109,K113	TBGN	Inserto (Classe G di tolleranza)	B045
SRFH	SRF tipo fresa	K108,K109,K112,K113	TCGT	Inserto (Classe G di tolleranza)	A150
SRFT	Inserto (Per frese a finire tipo SRF)	J034,K110	TCGT	Inserto (Classe G di tolleranza)	A150
SRG	Inserto (Per frese a finire tipo SRM2)	J034,K122	TCGW	Inserto (Classe G di tolleranza)	B053
SRG	Inserto (Per frese a finire tipo SRM2)	J034,K122	TCGW	Inserto (Classe G di tolleranza)	B040
SRGCR/L	SP tipo di utensile	C027	TCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	A151
SRK1R	Staffa di fissaggio	M015	TCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	A150
SRM	Inserto (Per frese a finire tipo SRM2)	J035,K122	TCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	A150
SRM	Inserto (Per frese a finire tipo SRM2)	J035,K122	TCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	A151
SRM2	SRM2 tipo fresa	K117	TCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	A150
SRM2	SRM2 tipo fresa	K121	TCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	A151
SRM2	SRM2 tipo fresa	K117	TCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	A151
SRM2	SRM2 tipo fresa	K121	TCMT	Inserto (Classe M di tolleranza)	A151
SRM2	SRM2 tipo fresa	K116,K117	TCMW	Inserto (Classe M di tolleranza)	A151,B053

INDICE PER CODICE DI ORDINAZIONE

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
TECN0000PEOR1	Inserto (Per taglienti tipo NSE300*400/SE300*400)...	J036, J043	TNMG000000-SH	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A115
TECN1603PEOR1W	Inserto (Per taglienti tipo NSE300/SE300)...	J036	TNMG000000-SY	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A115
TEEN0000PEOR/L0	Inserto (Per taglienti tipo NSE300*400/SE300*400)...	J036	TNMM000000-HL	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A119
TEER0000PEER-JS	Inserto (Per taglienti tipo NSE300*400).....	J036	TNMM000000-HZ	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A119
TEGX000000	Inserto (Per utensili tipo AL).....	B053	TNMN000000	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A132
TEGX000000R/L	Inserto (Per utensili tipo AL).....	A152, B053	TNMX000000-MW	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A117
TEKN0000PEOR	Inserto (Per taglienti tipo NSE400).....	J036	TNMX000000-SW	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A115
TEKN0000PEOR/L1	Inserto (Per taglienti tipo NSE400).....	J036	TPEN0000P00	Inserto (Per taglienti tipo angolo dello smusso tagliente 0°)...	J037
TIP000	Chiave.....	M002	TPEW1303ZPOR2	Inserto (Per frese a finire tipo PMF).....	J037
TKY00D	Guida.....	M002	TPGH000000R/L-FS	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A153
TKY00F	Chiave snodata.....	M002	TPGN000000	Inserto (Classe G di tolleranza)...	A170, B045, B058
TKY00L	Chiave lungo.....	M002	TPGR000000R/L	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A169
TKY00R	Chiave a L.....	M002	TPGX000000	Inserto (Classe G di tolleranza)...	A155, B054, J037
TKY00T	Chiave a T.....	M002	TPGX000000R/L	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A153, A154
TKY00W	Chiave snodata.....	M002	TPMH000000-FV	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A153
TLHR000000	TL tipo di utensile.....	C036	TPMH000000-MV	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A154
TNGA000000	Inserto (Classe G di tolleranza)...	A119, B030, B049	TPMH000000-SV	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A154
TNGG000000-PK	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A114	TPMN000000	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A169, J037
TNGG000000R/L	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A118	TPMN000000T	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A169, J037
TNGG000000R/L-F	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A114	TPMR000000	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A169
TNGG000000R/L-FS	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A114	TPMR000000-80	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A169
TNGG000000R/L-K	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A115	TPMX000000	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A154
TNGN000000	Inserto (Classe G di tolleranza).....	A132, B034	TPMX000000L	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A154
TNMA000000	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A119	TPNN2204PDR	Inserto (Per taglienti tipo angolo dello smusso tagliente 0°)...	J037
TNMG000000	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A117	TPNX1605N	Inserto (Per frese a finire tipo VIPER).....	J037
TNMG000000-FH	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A114	TPS0	Vite di fissaggio.....	M007
TNMG000000-FS	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A114	TPS00	Vite di fissaggio.....	M007
TNMG000000-FY	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A114	TPS000	Vite di fissaggio.....	M007
TNMG000000-GH	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A119	TS0	Vite di fissaggio.....	M007
TNMG000000-GK	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A116	TS00	Vite di fissaggio.....	M007
TNMG000000-GM	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A117	TS000	Vite di fissaggio.....	M007
TNMG000000-LK	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A115	TS0000	Vite di fissaggio.....	M007
TNMG000000-LM	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A115	TSMPR000S00	TSMP tipo fresa.....	K125
TNMG000000-LP	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A114	TSR00000S	Vite di fissaggio.....	M008
TNMG000000-LS	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A115	TSS00000	Vite radiale.....	M008
TNMG000000-MA	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A117	TSS00000S	Vite di fissaggio.....	M008
TNMG000000-MH	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A117	TTAHR/L0000	Porta utensile piccolo (Filettatura esterna)...	D024
TNMG000000-MJ	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A116	TTAT00000000-B	Inserti per filettatura esterna.....	D024
TNMG000000-MK	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A116			
TNMG000000-MM	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A116	U		
TNMG000000-MP	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A116	UCR	Staffa di fissaggio.....	M015
TNMG000000-MS	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A116	UDC00F	Inserto (Per frese a finire tipo FBE2).....	J038
TNMG000000R/L-1G	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A115	UGHN000	UG tipo di utensile.....	F106
TNMG000000R/L-2G	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A118	UGHR/L000000	UG tipo di utensile.....	F107
TNMG000000R/L-ES	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A117	UGS0	Chiave (Per utensili tipo UG).....	F106, F107
TNMG000000-RK	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A119			
TNMG000000-RM	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A118	V		
TNMG000000-RP	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A118	VA2MS	Frese frontali VIOLET.....	I319
TNMG000000-RS	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A119	VA2SS	Frese frontali VIOLET.....	I318
TNMG000000-SA	Inserto (Classe M di tolleranza).....	A115			

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
VA4MC	Frese frontali VIOLET	I321	VF2WB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I176
VAJR	Frese frontali VIOLET	I329	VF2XL	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I154,I155
VALR	Frese frontali VIOLET	I331	VF2XLB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I184-I188
VAMFPR	Frese frontali VIOLET	I325	VF2XLBS	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I183
VAMH	Frese frontali VIOLET	I333	VF3XB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I190-I192
VAMR	Frese frontali VIOLET	I327	VF4MB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I195
VAPDM	Punte VIOLET	L174-L179	VF4MV	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I159
VAPDMSUS	Punte VIOLET	L184-L189	VF4SVB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I197
VAPDS	Punte VIOLET	L169-L172	VF6MHV	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I165
VAPDSCB	Punte VIOLET	L193,L194	VF6MHVCH	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I166
VAPDSSUS	Punte VIOLET	L178-L183	VF6MHVRB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I213
VASFPR	Frese frontali VIOLET	I323	VF6MHVRBCH	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I215
VBET○○○○○○R/L-SN	Inserito (Classe E di tolleranza)	A158	VF6SVRCH	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I174
VBET○○○○○○R/L-SR	Inserito (Classe E di tolleranza)	A157	VF8MHVCH	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I167
VBET○○○○○○R/LW-SN	Inserito (Classe E di tolleranza)	A158	VF8MHVRBCH	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I216
VBGT○○○○○○R/L-F	Inserito (Classe G di tolleranza)	A156	VFFDRB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I209
VBMT○○○○○○	Inserito (Classe M di tolleranza)	A157	VFHVRB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I199,I200 I205,I206
VBMT○○○○○○-FM	Inserito (Classe M di tolleranza)	A156	VFJHV	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I163
VBMT○○○○○○-FP	Inserito (Classe M di tolleranza)	A156	VFMD	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I169
VBMT○○○○○○-FV	Inserito (Classe M di tolleranza)	A156	VFMDB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I218
VBMT○○○○○○-LM	Inserito (Classe M di tolleranza)	A156	VFMFPR	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I175
VBMT○○○○○○-LP	Inserito (Classe M di tolleranza)	A156	VFMHV	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I160
VBMT○○○○○○-MK	Inserito (Classe M di tolleranza)	A157	VFMHVCH	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I162
VBMT○○○○○○-MM	Inserito (Classe M di tolleranza)	A157	VFMHVRB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I210
VBMT○○○○○○-MP	Inserito (Classe M di tolleranza)	A157	VFMHVRBCH	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I212
VBMT○○○○○○-MV	Inserito (Classe M di tolleranza)	A157	VFSD	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I168
VBMT○○○○○○-SV	Inserito (Classe M di tolleranza)	A157	VFSDRB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I217
VBMW○○○○○○	Inserito (Classe M di tolleranza)	A157	VFSFPR	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I171
VC2PSB	Frese frontali MIRACLE	I250	VFSFPRCH	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I173
VC2PSBP	Frese frontali MIRACLE	I251	VFX5-○○○○○○A○○○R	VFX5 tipo fresa	K094
VCGT○○○○○○-AZ	Inserito (Classe G di tolleranza)	A159	VFX6-○○○○○○A○○○R	VFX6 tipo fresa	K097
VCGT○○○○○○R/L-F	Inserito (Classe G di tolleranza)	A159	VNGA○○○○○○	Inserito (Classe G di tolleranza)	A123,B050
VCMT○○○○○○	Inserito (Classe M di tolleranza)	A160	VNGG○○○○○○-FJ	Inserito (Classe G di tolleranza)	A120
VCMT○○○○○○-FM	Inserito (Classe M di tolleranza)	A159	VNGG○○○○○○R/L	Inserito (Classe G di tolleranza)	A123
VCMT○○○○○○-FP	Inserito (Classe M di tolleranza)	A159	VNGG○○○○○○R/L-F	Inserito (Classe G di tolleranza)	A120
VCMT○○○○○○-FV	Inserito (Classe M di tolleranza)	A159	VNGM○○○○○○-MJ	Inserito (Classe G di tolleranza)	A121
VCMT○○○○○○-LM	Inserito (Classe M di tolleranza)	A159	VNMA○○○○○○	Inserito (Classe M di tolleranza)	A123
VCMT○○○○○○-LP	Inserito (Classe M di tolleranza)	A159	VNMG○○○○○○	Inserito (Classe M di tolleranza)	A122
VCMT○○○○○○-MK	Inserito (Classe M di tolleranza)	A160	VNMG○○○○○○-FH	Inserito (Classe M di tolleranza)	A120
VCMT○○○○○○-MM	Inserito (Classe M di tolleranza)	A160	VNMG○○○○○○-FS	Inserito (Classe M di tolleranza)	A120
VCMT○○○○○○-MP	Inserito (Classe M di tolleranza)	A160	VNMG○○○○○○-GK	Inserito (Classe M di tolleranza)	A122
VCMT○○○○○○-MV	Inserito (Classe M di tolleranza)	A160	VNMG○○○○○○-GM	Inserito (Classe M di tolleranza)	A122
VCMT○○○○○○-SV	Inserito (Classe M di tolleranza)	A160	VNMG○○○○○○-LK	Inserito (Classe M di tolleranza)	A121
VCMW○○○○○○	Inserito (Classe M di tolleranza)	A160	VNMG○○○○○○-LM	Inserito (Classe M di tolleranza)	A120
VCPSRB	Frese frontali MIRACLE	I253-I255,I257	VNMG○○○○○○-LP	Inserito (Classe M di tolleranza)	A120
VDGX○○○○○○R/L	Inserito (Classe G di tolleranza)	A161	VNMG○○○○○○-LS	Inserito (Classe M di tolleranza)	A121
VDGX○○○○○○R/L-F	Inserito (Classe G di tolleranza)	B055	VNMG○○○○○○-MA	Inserito (Classe M di tolleranza)	A122
VF2MV	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I157	VNMG○○○○○○-MH	Inserito (Classe M di tolleranza)	A122
VF2SB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I178,I179	VNMG○○○○○○-MJ	Inserito (Classe M di tolleranza)	A121
VF2SDB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I180	VNMG○○○○○○-MK	Inserito (Classe M di tolleranza)	A122
VF2SDBL	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I181	VNMG○○○○○○-MM	Inserito (Classe M di tolleranza)	A121
VF2SSB	Frese frontali IMPACT MIRACLE	I177			

INDICE PER CODICE DI ORDINAZIONE

Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina	Codice di ordinazione	Nome prodotto	Pagina
VNMG○○○○○○-MP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A121	WNMG○○○○○○-MA	Inserto (Classe M di tolleranza)	A126
VNMG○○○○○○-MS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A122	WNMG○○○○○○-MH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A127
VNMG○○○○○○-SA	Inserto (Classe M di tolleranza)	A121	WNMG○○○○○○-MJ	Inserto (Classe M di tolleranza)	A125
VNMG○○○○○○-SH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A121	WNMG○○○○○○-MK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A126
VOX400-○○○○○○R	VOX400 tipo fresa a spianare	K032	WNMG○○○○○○-MM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A126
VPET○○○○○○-SRF	Inserto (Classe E di tolleranza)	A162	WNMG○○○○○○-MP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A125
VPGT○○○○○○-SMG	Inserto (Classe G di tolleranza)	A162	WNMG○○○○○○-MS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A126
VQ4SVB	Frese frontali VQ	I241	WNMG○○○○○○-MW	Inserto (Classe M di tolleranza)	A127
VQJHV	Frese frontali VQ	I233	WNMG○○○○○○-RK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A127
VQMHV	Frese frontali VQ	I229	WNMG○○○○○○-RM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A127
VQMHRB	Frese frontali VQ	I243, I244	WNMG○○○○○○-RP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A127
VQMHRBF	Frese frontali VQ	I248	WNMG○○○○○○-RS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A127
VQMHZV	Frese frontali VQ	I220, I221	WNMG○○○○○○-SA	Inserto (Classe M di tolleranza)	A125
VQMHZVOH	Frese frontali VQ	I226	WNMG○○○○○○-SH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A125
VQSVR	Frese frontali VQ	I238	WNMG○○○○○○-SW	Inserto (Classe M di tolleranza)	A125
VQXL	Frese frontali VQ	I235	WNMG○○○○○○-SY	Inserto (Classe M di tolleranza)	A125
VSD	Punte VIOLET, Stelo rettilineo	L191, L192	WOEW12T308PEOR8C	Inserto raschiante (Per taglienti tipo ASX400)...	J042, K038
W			WOEX1206PER5C	Inserto (Per taglienti tipo VOX400)...	J042, K033
WBGTO○○○○○○R/L-F	Inserto (Classe G di tolleranza)	A163	WPC42EEOR10C	Inserto raschiante (Per taglienti tipo FBP415/QBP415) ...	J042
WBMT○○○○○○R/L-MV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A163	WPGT○○○○○○	Inserto (Classe G di tolleranza)	B056
WCGTO○○○○○○R/L	Inserto (Classe G di tolleranza)	A164	WPGT○○○○○○R/L-FS	Inserto (Classe G di tolleranza)	A165
WCMT○○○○○○	Inserto (Classe M di tolleranza)	A164	WPMT○○○○○○-MV	Inserto (Classe M di tolleranza)	A165
WCMW○○○○○○	Inserto (Classe M di tolleranza)	B056	WPSTN○○	Spessore	M012
WCS○○○○○○H	Vite dello soessore	M008	WPSWC43	Spessore	M012
WEC○○AFOR/L5C	Inserto raschiante (Per taglienti tipo SE445*545/LSE445) ...	J041	WPSWN43	Spessore	M012
WEC○○EFOR/L5C	Inserto raschiante (Per taglienti tipo SE415*515) ...	J041	WPT4405	Piastrina (Per punte tipo TAW).....	L129—L141
WEEW13T3AGOR3C	Inserto raschiante (Per taglienti tipo ASX445).....	J044, K019	WS○○○○○○TPS	Vite di fissaggio	M008
WEEW13T3AGOR8C	Inserto raschiante (Per taglienti tipo ASX445).....	J041, K019	WS○○○○○○T	Vite di fissaggio	M008
WFC42ZFER/L2	Inserto raschiante (Per taglienti tipo BF407/QBF407) ...	J044	WS1	Vite del cuneo.....	M008
WNEU200ZEN7C-○○	Inserto raschiante (Per taglienti tipo AHX)	J041, K026, K028	WSX445-○○○○○○R	WSX445 tipo fresa a spianare.....	K010
WNGU1406ANEN8C-M	Inserto raschiante (Per taglienti tipo WSX445).....	J042, K012	WSX445R○○○○○SA32M	WSX445 tipo fresa.....	K011
WNMA○○○○○○	Inserto (Classe M di tolleranza)	A128	X		
WNMG○○○○○○	Inserto (Classe M di tolleranza)	A127	XCMT○○○○○○-SVX	Inserto (Classe M di tolleranza)	A166
WNMG○○○○○○-FH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A124	XDGT1550PDER-G○○	Inserto (Per taglienti tipo BXD4000)...	J038, K066
WNMG○○○○○○-FS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A124	XDGT1550PDFR-G○○	Inserto (Per taglienti tipo BXD4000*7000)...	J038
WNMG○○○○○○-FY	Inserto (Classe M di tolleranza)	A124			K066
WNMG○○○○○○-GH	Inserto (Classe M di tolleranza)	A127	XDGT1550PDFR-GL○○	Inserto (Per taglienti tipo BXD4000*7000)...	J038
WNMG○○○○○○-GJ	Inserto (Classe M di tolleranza)	A128			K066
WNMG○○○○○○-GK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A126	XDGX○○○○○○PDER-GM	Inserto (Per taglienti tipo AXD4000)...	J039, K056
WNMG○○○○○○-GM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A126	XDGX○○○○○○PDFR-GL	Inserto (Per taglienti tipo AXD4000*7000)...	J038
WNMG○○○○○○-LK	Inserto (Classe M di tolleranza)	A124			J039, K056, K061
WNMG○○○○○○-LM	Inserto (Classe M di tolleranza)	A124	XDGX○○○○○○PDFR-GM	Inserto (Per taglienti tipo AXD4000)...	J039, K056
WNMG○○○○○○-LP	Inserto (Classe M di tolleranza)	A124	XNMU○○○○○○R-OS	Inserto (Per taglienti tipo VFX5*VFX6).....	J039
WNMG○○○○○○-LS	Inserto (Classe M di tolleranza)	A125			J040, K095, K098
Z			ZCMX○○○○○○ER-○	Inserto (Per frese a finire tipo DCCC)...	J040, K101
			ZRM0603R-M○	Inserto (Per taglienti tipo BAP300).....	J040

Promemoria

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.

Promemoria

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.

Promemoria

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.



www.mitsubishicarbide.com | www.mmc-hardmetal.com

MMC HARTMETALL GMBH

Comeniusstr. 2 . 40670 Meerbusch . Germany
Phone +49 2159 91890 . Fax +49 2159 918966
Email admin@mmchg.de

MMC HARDMETAL U.K. LTD.

Mitsubishi House . Galena Close . Tamworth . Staffs. B77 4AS . U.K.
Phone +44 1827 312312 . Fax +44 1827 312314
Email sales@mitsubishicarbide.co.uk

MMC METAL FRANCE S.A.R.L.

6, Rue Jacques Monod . 91400 Orsay . France
Phone +33 1 69 35 53 53 . Fax +33 1 69 35 53 50
Email mmfsales@mmc-metal-france.fr

MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA, S.A.

Calle Emperador 2 . 46136 Museros/Valencia . Spain
Phone +34 96 1441711 . Fax +34 96 1443786
Email mme@mmevalencia.com

MMC HARTMETALL GMBH ALMANYA – İZMİR MERKEZ ŞUBESİ

Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No: 41-1 . 15001 35580 Bayraklı/İzmir . Turkey
Phone +90 232 5015000 . Fax +90 232 5015007
Email info@mmchg.com.tr

MMC HARDMETAL POLAND SP. Z O. O.

Al. Armii Krajowej 61 . 50-541 Wrocław . Poland
Phone +48 71335 1620 . Fax +48 71335 1621
Email sales@mitsubishicarbide.com.pl

MMC HARDMETAL RUSSIA 000 LTD.

Electrozavodskaya Str. 24 . build. 3 107023 Moscow . Russia
Phone +7 495 7255885 . Fax +7 495 9813979
Email info@mmc-carbide.ru

MMC ITALIA S. R. L.

Via Montefeltro 6/A . 20156 Milano . Italy
Phone +39 0293 77031 . Fax +39 0293 589093
Email info@mmc-italia.it

DISTRIBUITO DA:

□ □

└ ┘

Codice ordinazione: C0071

Stampato in Germania