


# FMAX

## SERVICE



# WIEDERAUFBEREITUNG

---



1. Sie senden uns den FMAX-Fräser in der dafür vorgesehenen Transportkiste, unter Angabe des gewünschten Service-Levels.
2. Wir nehmen den Ist-Zustand auf und erstellen Ihnen ggf. ein Angebot über den eventuellen Mehraufwand.
3. Die Platten und ggf. die Ersatzteile werden demontiert. Dann wird der FMAX gereinigt.
4. Die Platten mit der aufbereiteten Schneide werden montiert, justiert ( $\leq 5\mu$ ) und der FMAX wird gewuchtet.
5. Wir senden Ihnen den einsatzbereiten FMAX-Fräser zurück.



## SERVICE ZUSTÄNDIGKEIT

---

### MMC Hartmetall GmbH

Technical Service Department  
Service Group  
Comeniusstr. 2  
40670 Meerbusch  
Germany


Phone +49 2159 9189 0  
Fax +49 2159 9189 66  
Email [rem@mmchg.de](mailto:rem@mmchg.de)

# SERVICE HINWEISE

---

Jede Platte wird je nach definierter Wiederaufbereitungsstufe sichtbar wie folgt markiert

1. Wiederaufbereitung: 0.2 mm - •
2. Wiederaufbereitung: 0.4 mm - ••
3. Wiederaufbereitung: 0.6 mm - •••



Um die bestmögliche Wuchtgüte zu erreichen, empfehlen wir alle Plattensitze mit Schneiden der gleichen Wiederaufbereitungsstufe zu montieren.

## Hinweise

- Schneiden können, bei einer definierten Abtragung von je 0.2 mm, maximal 3 mal wiederaufbereitet werden.
- Die maximale Abtragung darf 0.6 mm nicht überschreiten.
- Schneiden mit einem höheren Verschleiß als 0.6 mm müssen ausgetauscht werden.

## Mehraufwand

- Sie erhalten bei möglichem Mehraufwand ein Angebot, mit der Bitte um Freigabe.

## Sonderplatten

- Bei Sonderplatten können Preis und Lieferzeit abweichen. Ein entsprechendes Angebot wird Ihnen zugeschickt.

## FMAX KITS (NEUWERKZEUG)

---

| Bezeichnung für FMAX Kits | Plattensitze | DC (Ø) | Preis       |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|
| FMAX-050A08R-ASM*         | 8            | 50     |             |
| FMAX-050A10R-ASM          | 10           | 50     |             |
| FMAX-063A10R-ASM*         | 10           | 63     |             |
| FMAX-063A12R-ASM          | 12           | 63     | Auf Anfrage |
| FMAX-080B14R-ASM          | 14           | 80     |             |
| FMAX-100B18R-ASM          | 18           | 100    |             |
| FMAX-125B24R-ASM          | 24           | 125    |             |

\* Lieferzeiten auf Anfrage

## Sie benötigen FMAX Kits inklusive Aufnahme?

Wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner oder kontaktieren Sie unsere Servicestelle. (Siehe Kontakt Seite 2)

## TRANSPORTKISTE

---

Unsere hochwertige Transportkiste erhalten Sie bei der Erstbestellung eines Kits. Sollten sie noch keine Transportkiste besitzen, oder Sie möchten weitere nachbestellen, so wenden Sie sich an Ihren lokalen Ansprechpartner oder nehmen Sie Kontakt mit unserer Servicestelle auf. (Siehe Kontakt Seite 2)



## FMAX KIT-INHALT

---

- FMAX Fräser
- Montierte Diamantplatten
- (Angabe des gewünschten Plattentyps bei Bestellung, z.B. GOER14PXFR2 MD2030)
- Justiert (<math><5\mu</math>) und gewuchtet (G2,5 bei 20.000 min<sup>-1</sup>)
- Planlaufprotokoll / Wuchtprotokoll
- Transportkiste

# SERVICE ÜBERSICHT

---

| Service  | Anliegen  | Durchführung  | Hinweise   | Preis                      |
|--|---|---|--|----------------------------|
| <b>[RGOER1400PXR2 MD2030]</b>  |   |   |  |                            |
| <b>Level 1</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Platten</li></ul>                                     | Bitte schicken Sie uns die demontierten Platten.<br>Die Schneiden werden wieder-aufbereitet und entsprechend markiert.  | ✓ Aufbereitung der Schneide   | Der Gesamtpreis ergibt sich aus der Anzahl der eingesendeten Platten.  | Nach Aufwand / Platte      |
| <b>[FMAX-POCKET-SERVICE]</b>   |   |   |  |                            |
| <b>Level 2</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fräser</li><li>• Platten</li></ul>                    | Bitte schicken Sie uns den Fräskopf inkl. montierten Platten in der dafür vorgesehenen Transportkiste.                  | ✓ Demontage<br>✓ Reinigung<br>✓ Austausch der Platten<br>✓ Justierung des Planlaufs<br>✓ Wuchten des Fräasers | Der Gesamtpreis ergibt sich aus der Anzahl der Plattensitze des Fräasers.<br><br><b>Möglicher Mehraufwand bei:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Austausch von Einbauteilen des Fräskopfes</li></ul>   | Nach Aufwand / Plattensitz |
| <b>[FMAX-POCKET-SERVICE]</b>   |   |   |  |                            |
| <b>Level 3</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufnahme</li><li>• Fräser</li><li>• Platten</li></ul> | Bitte schicken Sie uns den auf die Aufnahme montierten Fräskopf inkl. Platten in der dafür vorgesehenen Transportkiste. | ✓ Demontage<br>✓ Reinigung<br>✓ Austausch der Platten<br>✓ Justierung des Planlaufs<br>✓ Wuchten des Fräasers | Der Gesamtpreis ergibt sich aus der Anzahl der Plattensitze des Fräasers.<br><br><b>Möglicher Mehraufwand bei:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Austausch von Einbauteilen des Fräskopfes</li><li>• zusätzliches Wuchten der Aufnahme</li></ul> | Nach Aufwand / Plattensitz |

---